



ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. ПЕРЕД УКЛАДКОЙ ШОВНОЙ ЛЕНТЫ НАНЕСИТЕ ПРАЙМЕР НА СКЛЕИВАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ.
2. ШОВНЫЕ ЛЕНТЫ ДОЛЖНЫ ПЕРЕКРЫВАТЬ ДРУГ ДРУГА НА 25 мм.
3. НА Т-ОБРАЗНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ УЛОЖИТЕ ЗАПЛАТКУ ИЗ ЭЛАСТОФОРМА РАЗМЕРОМ ПРИМЕРНО 150x150 мм. И ОБРАБОТАЙТЕ ВСЕ КРАЯ КРАЕВЫМ ГЕРМЕТИКОМ КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ.



—●— МЕМБРАНА ГЕО ЭПДМ PondLiner
 —●— УТВЕРЖДЕННОЕ ОСНОВАНИЕ
0 —●— СМ. ПРИМЕЧАНИЕ

СОЕДИНЕНИЕ МЕМБРАНЫ ПРИ ПОМОЩИ ШОВНОЙ ЛЕНТЫ

Для дополнительной информации см. Руководство



DETAIL NO.
L-2-B

Water Containment System